


Snabb manual CLOVER 5



Färg eller tvåfärgsläge (kontrastfärg)

Tryck på knappen Färgläge Upp ↑ och knappen Färgläge Ner ↓ samtidigt (kort tryck), snabb växlar mellan full färgläge och kontrast två-färgläge

Flytta / navigera i en fryst bild

Ström ⏻ & Färgläge upp ↑	flytta uppåt
Ström ⏻ & Färgläge ner ↓	flytta neråt
Ström ⏻ & Zoom in +	flytta vänster
Ström ⏻ & Zoom ut -	flytta höger

Snabb manual CLOVER 5

Ljusstyrka



Tryck: Ström knapp  & Zoom in  , öka ljusstyrka



Tryck: Ström knapp  & Zoom ut  , minska ljusstyrka

LED ljus

Tryck: Ström knapp  & Frysknapp  , av /på LED ljus


Förstärka kontrastfärger

Tryck: Strömbrytare  och färkläge Upp knapp  , ökar bakgrundsfärg.



Tryck: Strömbrytare  och färkläge Ned-pil  , ökar förgrundsfärg.

Lång och kort lista med tvåfärgskombinationer

Tryck Färkläge Upp knapp  och knappen

Färkläge Ner  samtidigt i 5 sekunder för att växla mellan den kortare listan och den längre listan av färgkombinationer (fabriksinställningarna)

Normal och utökad förstoring

Håll knappen Zooma in  och på knappen Zooma ut  samtidigt i 5 sekunder för att växlar normalt förstoring läge (4x – 20x) och utökad förstoring (3x – 30x)