

**Garanti:** Detta förstoringsglas garanteras för alla tillverkningsfel i material eller utförande i två år från inköpsdatumet. Normalt slitage och missbruk (oavsiktlig eller på annat sätt) som stötar genom att tappa eller skada orsakad av batterikorrosion täcks inte av garantin. Om förstoringsglaset är defekt, vänligen returnera det till inköpsstället med inköpsbevis.

Batterier ingår inte i denna garanti

**För information om andra Optima Low Vision-produkter eller tjänster, besök:**

[www.optimalowvision.co.uk](http://www.optimalowvision.co.uk)

eller

e-post: [sales@optimalowvision.co.uk](mailto:sales@optimalowvision.co.uk)

 **Optima** Low Vision Services Ltd.

Dartside, Ford Road, Totnes, Devon, TQ9 5LQ,  
Storbritannien

Tel: 01803 864218

Optima Dart-serien är skyddad av Intellectual Property Community

US patentansökan väntar



**Optima Dart** 

**LED**

**Förstoringsglas**

Ver: 1.0 / 2020



**CE**

Tack för att du köpte Optima Dart förstoringsglas. Vi är övertygade om att du har gjort rätt val. Vi hoppas att du tycker om att använda det.



Läs denna bipacksedel noggrant före användning

### Använd och ta hand om Dart LED-förstoringsglas



Lämna inte förstoringsglaset i direkt solljus. Det är möjligt att en brand kan starta när solens värme intensifieras genom förstoringsglaset.



Titta inte på solen genom förstoringslinsen. Detta kan skada ditt öga. Titta inte direkt på förstoringsglasets LED-ljus eftersom det är väldigt starkt.

Använd mild hushållstvål eller diskmedel för att rengöra ditt Optima Dart-förstoringsglas. Skölj linsen med varmt vatten och torka den sedan med en mjuk, icke-slipande trasa. Torka linsen försiktigt för att undvika repor.

⚠ Utsätt inte batterifacket för väta, använd aldrig alkohol, kemiska eller slipande rengöringsmedel.

Detta förstoringsglas har två nivåer av ljusstyrka. Tryck på knappen en gång för att sätta på lysdioden till dess "ljusaste" inställning. Tryck på knappen en gång till för att minska ljusstyrkan. För att stänga av, tryck ner knappen en gång till. Kontrollera alltid att du har stängt av lysdioden innan du lägger undan det.


### LED-ljusbrytare

Tryck en gång för ljus inställning. Två gånger för att minska ljusstyrkan. 3 gånger för att stänga av




⚠ För skydd och säker förvaring, behåll alltid förstoringsglaset i sin mikrofiberpåse när det inte används. Ta alltid ut batterierna helt om du inte tänker använda förstoringsglaset under en längre tid. I annat fall kan korrosion i batterifacket uppstå.

### Montering av de 2 AA-batterierna



1. Pressa in de två lila spakarna på förstoringsglasets sida, skjut ut batterifacket tills det stannar.
2. Sätt i 2 AA-batterier och se till att + & - matchar symbolerna längst ner på handtaget. Skjut tillbaka batterifacket i handtaget tills det klickar på plats.

⚠ Kasta inte gamla batterier i hushållsavfallet - kasta det på ett ansvarsfullt sätt.



**Optima Dart** har en unik funktion som gör att alla linshuvuden kan bytas ut. Vrid linshuvudet moturs för att ta bort huvudet. Sätt tillbaka linshuvudet genom att sätta i de tre klackarna i hylsorna med huvudet vridet moturs, vrid medurs för att säkra det.