

Active Braille 2021

Den ultimata 40-cells punktskriftsdisplayen med noteringsfunktion och multi-Bluetooth



Active Braille 2021 är en 40-cells punktdisplay och en konsekvent vidareutveckling av den beprövade Active Braille. Den är ännu mer kompakt, ergonomiskt optimerad med förbättrade kontroller och ännu mer funktionalitet. Active Braille 2021 är den perfekta kombinationen för bärbar dator, PC och smartphone. Inte bara som en punktdisplay utan också som en kraftfull organisatör övertygar Active Braille 2021 med plats för hundratals böcker (64 GB lagring), ett ergonomiskt och väldigt tyst punkttangentbord, kontrollknapp, joystick och vibrationssignaler. Njut av ren läsglädje genom att automatiskt bläddra till nästa bok via patenterad ATC-teknik. Med multi-Bluetooth och en batteritid på ca. 40 timmar är Active Braille 2021 den perfekta följeslagaren.

- 40 konkava punktskriftelement med markörstyrning
- justerbar punktskriftsstyrka
- Punktskriftstangentbord, ergonomiskt och väldigt tyst
- Patenterad ATC-teknik känner igen läsläget
- Integrerade organisatörsfunktioner som editor, kalkylator, kalender mm kontrollknapp (Ctrl-tangent)
- Multi-Bluetooth för punktskrift och ljud med tre enheter samtidigt
- Ljudkoppling med iPhone
- MP3-spelare för att spela musik och ljudböcker
- Högkvalitativa stereohögtalare
- Vibrationssignaler
- 64 GB minne, masslagring
- Uppladdningsbart batteri upp till 40 timmar
- Kan beställas i två färgval: silver eller blått



Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm
08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg
031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö
040 - 23 75 60

Active Braille 2021

Den perfekta mobila punktdisplayen

Active Braille är direkt användbar tack vare HID-teknik och känns genast igen av alla skärmläsare, t.ex. JAWS, NVDA, VoiceOver. Ansluten via USB C styrs och laddas Active Braille.

Multi Bluetooth

Förutom USB-C-anlutningen tillåter multi-Bluetooth trådlös anslutning av ytterligare 3 smarta enheter för punktskrift och ljud.

Den rena läsglädjen

Hundratals böcker (64 GB) kan enkelt läsas med den patenterade ATC-tekniken. Inget mer irriterande byte, bara ren punktläsning. Med 40 timmars batteritid är Active Braille 2021 perfekt för resande eller bara bekväm i soffan.

Organisatör ToGo

Öppna väskan, slå på och du är igång! Omedelbart, utan väntetid kan du göra anteckningar även när du står. Active Braille 2021 erbjuder bekväm noteringsfunktion och många funktioner i en organisatör som schemaläggare, klocka, väckarklocka, spelare och MusikBraille via polyfoniskt ljudchip.

Anteckningarna – antingen i skolan, studier eller jobbet – kan enkelt överföras. Klistra in dem direkt i ett e-postmeddelande eller WhatsApp och skicka dem.



Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm
08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg
031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö
040 - 23 75 60

Active Braille 2021

Kontrollcentret

Den extra mellanslagstangenten, centrerad mellan punkttangenterna, kan användas för att skriva in direktkontrollkommandon till datorn. Ctrl-tangenten avbryter till exempel talutmatningen. Du kan starta skärmläsaren på detta sätt. T.ex. Ackord j + 7 + 8 för att starta JAWS (Skift + Alt + J). Den extra mellanslagstangenten är bra placerad för små händer, vilket gör det lättare att skriva anteckningar.

Diskreta vibrationssignaler

Med hjälp av vänster / höger kombinationer av vibrationer avger Active Braille 2021 diskreta signaler via två vibratorer. Med extremt tysta braille-tangenter och punktskriftsmoduler i kombination med vibrationssignaler är Active Braille 2021 perfekt i klassrummet eller vid möten. Vibrationssignalerna kan också kombineras med ljudsignaler.

Ljudutgång med MP3-spelare

Musik, ljudböcker eller ljudbeskrivningar spelas av Active Braille 2021 via stereohögtalare av hög kvalitet. Hela spellistor kan spelas medan du antecknar. Uppspelning av ljudböcker kan till och med göras i dubbel eller trippel hastighet.



Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm
08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg
031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö
040 - 23 75 60

Tekniska Data

Input / Output

- 40 konkava piezoceramiska punktceller med cursor routing
- 8 funktionstangenter / punktinmatning
- 3 mellanslagstangenter
- Active Tactile Control (ATC) teknologi
- Vibrationssignaler
- Polyfon ljudutgång
- MP3 audio player
- Stereo högtalare
- Mikrofon

Navigation / Kontroller

- 2 triple action knappar
- 5-vägs joystick
- Control tangent (Ctrl)

Kontakter / gränssnitt

- 1 USB type C (för PC eller laddare)
- 2 USB type A (tangentsbordsanslutning)
- 1 hörlursuttag 3.5 mm
- Trådlös Multi Bluetooth teknologi

Minne

- 64 GB micro SD card
- Mass minne

Laddningsbara batterier

- Lithium-ion battery 5000 mAh
- USB och batteridrift
- Batteritid: 40 timmar
- Quick charge tid: 3 timmar

Dimensioner och vikt

- Dimensioner (W x D x H): 31.9 x 11.4 x 2.2 cm (12,5" x 4,5" x 0,866")
- Vikt: 820 g (1,64 lb)



Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm
08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg
031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö
040 - 23 75 60